



## SPEKTRA lepilo za lepljenje i obradu stiropor ploča

### NAMENA:

**SPEKTRA lepilo za lepljenje i obradu stiropor ploča** može se upotrebljavati kao:

- lepilo za lepljenje stiropor ploča na mineralne podloge, podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, maltera, plinobetona (ytonga) i salonita do drugih podloga
- masa za polaganje staklene mrežice na termoizolacione ploče (armiranje) i kao masa za završnu obradu (gletovanje) pre nanošenja dekorativne žbuke.

TEHNIČKI PODACI	
SASTAV	cement, punila, dodaci i pesak granulacije do 1 mm
PAKOVANJE	25 kg natronske vreče
TRAJNOST	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU	
PRIPREMA MASE	Sadržaj vreće od 25 kg zamesajte, ručno ili električnim mešačem, sa oko 6 litara vode dok masa ne postane homogena. Smesu ostavite oko 10 minuta i ponovo promešajte.
USLOVI RADA	temperatura materijala, vazduha i podloge minimalno +5 °C
IZDAŠNOST	Teoretska: Lepljenje: 3 – 3,5 kg/m <sup>2</sup> Za armiranje i obradu: 5–6 kg/m <sup>2</sup>
ČIŠĆENJE PRIBORA	Vodom

### PRIPREMA PODLOGE

Podloge moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute.

Proverimo nosivost starog maltera i prijanjanje maltera na podlogu. Malter koji otpada odstranimo.

Grube neravnine izravnamo temeljnim malterom.

Stare betonske površine očistimo prskalicom sa visokim pritiskom. Glatki beton i neupijajuće podloge treba impregnirati.

Stiropor ploče otprašimo i po potrebi naknadno učvrstimo tiplovima. Sa podloge odstranimo prašinu i nečistoće.

### NAČIN PRIMENE

#### Lepljenje izolacionih ploča:

**SPEKTRA lepak za lepljenje i obradu stiropor ploča** nanosite trakasto na ivice ploče i tačkasto po sredini ploče. Nakon toga ploču pritisnite na pripremljenu podlogu.

#### Armiranje i obrada izolacionih ploča:

Na zalepljene ploče nakon 2 dana metalnom hoblom nanesite sloj lepka debljine od 2 do 3 mm. U sveže nanešen lepak utisnite staklenu mrežicu sa preklopom od 10 cm.

Nakon 24 sata nanesite drugi sloj lepka i poravnajte.

Na tako pripremljenu podlogu nakon 2-5 dana nanesite **SPEKTRA osnovni univerzalni premaz**, a nakon 24 sata još i **SPEKTRA akrilatnu žbuku**.